

marantz®

CD Player CD5004

で使用になる前に

安全上のご注意

正しく安全にお使いいただくため、ご使用 の前に必ずよくお読みください。

この取扱説明書および製品への表示では、 製品を安全に正しくお使いいただき、あな たや他の人々への危害や財産への損害を 未然に防止するために、いろいろな絵表 示をしています。その絵表示と意味は次 のようになっています。

内容をよく理解してから本文をお読みくだ さい。

絵表示の例

図の中や近傍に具体的な禁止内容が 描かれています。



△ 記号は注意 (危険・警告を含む)を 促す内容があることを告げるものです。



○記号は禁止の行為であることを 告げるものです。



コンセントから抜く

● 記号は行為を強制したり指示したりする 内容を告げるものです。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



万一異常が発生したら、 電源プラグをすぐに抜く

● 煙や異臭、異音が出たとき

電源プラグを ● 落としたり、破損したりしたとき

から抜く ● 機器内部に水や金属類、燃えやす()も のなどが入ったとき

そのまま使用すると、火災・感電の原因となります。 すぐに本体と接続している機器の電源を切り、必ず 電源プラグをコンセントから抜いて、安全を確認して から販売店にご連絡ください。

お客様による修理などは危険ですので絶対におやめ



ご使用は正しい電源電圧で

表示された電源電圧以外で使用しないでく

火災・感電の原因となります。



必ず実施

電源コードは大切に

電源コードを傷つけたり、破損したり、加 工したりしないでください。また、重いも のをのせたり、加熱したり、引っ張ったりす ると電源コードが破損し、火災・感電の原 因となります。

電源コードが傷んだら、すぐに販売店に交: 分解禁止 換をご依頼ください。



電源プラグの刃および刃の付近に ほこりや金属物が付着していると

必ず実施きは

電源プラグをコンセントから抜いて、乾いた 布で取り除いてください。そのまま使用する と火災・感電の原因となります。



火や炎を近づけない

本機の上でろうそくを灯す・タバコの灰: 皿を使用するなどの火や炎の発生してい: るものを置かないでください。火災の原: 因になります。



内部に水などの液体や異物を入れ

機器内部に水などの液体や金属類、燃え やすいものなどを差し込んだり、落とし込 んだりしないでください。

火災・感電の原因となります。

特にお子様のいるご家庭ではご注意くださ



水滴や水しぶきのかかるところ に置かない

雨天・降雪中・海岸・水辺での使用は特 にご注意ください。

水がかかったり、濡れた状態で使用する と火災、感電の原因になります。



ねじを外したり、 分解や改造したりしない

内部には電圧の高い部分がありますので、 火災・感電の原因となります。

内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼



雷が鳴り出したら

機器や電源プラグには触れないでくださ

感電の原因となります。



使用中、使用直後に高温となる 部分には触らない

使用中、使用直後は上面や高温注意マー クの付近には触れないでください。 機器の放熱のために高温となっており、触 れた場合にやけどをする恐れがあります。

高温注意



乾電池は充電しない

電池の破裂・液漏れにより、火災・けがの 原因となります。



風呂・シャワー室では 使用しない

火災・感電の原因となります。



この機器の上に花瓶・植木鉢・コッ プ・化粧品・薬品や水などが入っ た容器、および小さな金属物を置 かない

こぼれたり、中に入ったりした場合、火災・ 感電の原因となります。

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、

人が軽傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。



付属の電源コードを使用する

他の機器の電源コードを本機に使用しない: でください。



また、付属の電源コードは本機以外には使 用しないでください。

電流容量などの違いにより火災・感電の原 因となることがあります。



電源コードは確実に接続し、 束ねたまま使用しない

電源コードを接続するときは接続口に確実 必ず実施に差し込んでください。差し込みが不完全



な場合、火災・感電の原因となることがあ 根元まで差し込んでもゆるみがあるコンセ

ントには接続しないでください。その場合、 販売店や電気工事店にコンセントの交換を 依頼してください。

また、電源コードは束ねたまま使用しないでください。 発熱し、火災の原因となることがあります。



電源コードを 熱器具に近付けない

コードの被ふくが溶けて、火災・感電の原 因となることがあります。



電源プラグを抜くときは

電源コードを引っ張らずに必ずプラグを持っ て抜いてください。コードが傷つき、火災・ 感電の原因となることがあります。



濡れた手で電源プラグを 抜き差ししない



すぐにコンセントから電源プラグを 抜くことができるように設置する

電源のスイッチを切ってもコンセント 電源プラグをからは完全に遮断されていません。

^{コンセント} 万一の事故防止のため、本機をコンセ ^{から抜く} ントの近くに置き、すぐにコンセント から電源プラグを抜くことができるよ うにしてください。



機器の接続は説明書をよく読んでこ からおこなう

テレビ・オーディオ機器・ビデオ機器など の機器を接続する場合は、電源を切り、各々: の機器の取扱説明書に従っておこなってく ださい。

また、接続には指定のコードを使用してください。指: 定以外のコードを使用したり、コードを延長したりする: と発熱し、やけどの原因となることがあります。



電源を入れる前には 音量を最小にする

突然大きな音が出て、聴力障害などの原 因となることがあります。



長時間音が歪んだ状態で 使用しない

スピーカーが発熱し、火災の原因となるこ とがあります。



電池を交換するときは

● 極性表示に注意し、表示通りに正しく入 れる



必ず実施 ● 指定以外の電池は使用しない



● 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない 間違えると電池の破裂・液漏れにより、火災・ けがや周囲を汚損する原因となることがあ ります。



ヘッドホンを使用するときは 音量を上げすぎない

耳を刺激するような大きな音量で長時間続 けて聞くと、聴力に悪い影響を与えること があります。



不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いたところなど不安 定な場所に置かないでください。落ちたり 倒れたりして、けがの原因となることがあ




レーザー光源を のぞき込まない

レーザー光が目に当たると視力障害を起こ すことがあります。



次のような場所には置かない

火災・感電の原因となることがあります。



- 湿気やほこりの多いところ
- 直射日光の当たるところや暖房器具の: 近くなど高温になるところ



壁や他の機器から 少し離して設置する

必ず実施 放熱をよくするために、他の機器との間は 少し離して置いてください。ラックなどに 入れるときは、機器の天面や背面から少し 隙間をあけてください。内部に熱がこもり、 火災の原因となることがあります。



通風孔をふさがない


内部の温度上昇を防ぐため、通風孔が開 けてあります。次のような使いかたはし ないでください。内部に熱がこもり、火 災の原因となることがあります。

- あお向けや横倒し、逆さまにする
- 押し入れ・専用のラック以外の本箱など風通しの: から抜く 悪い狭い場所に押し込む
- テーブルクロスをかけたり、じゅうたん・布団の上: に置いたりして使用する



この機器に乗ったり、 ぶら下がったりしない

特に幼いお子様のいるご家庭では、ご注意 ください。倒れたり、壊れたりして、けが の原因となることがあります。



ディスク挿入口に手を入れない

手の挟み

の原因となることがあります。 込み注意 万一手を挟まれた場合は、すぐに本体の 電源を切り、電源プラグをコンセントか ら抜いて販売店にご連絡ください。





重いものをのせない

機器の上に重いものや外枠からはみ出るよ うな大きなものを置かないでください。パ ランスがくずれて倒れたり、落下したりして、 けがの原因となることがあります。



移動させるときは

まず電源を切り、必ず電源プラグをコンセ ントから抜き、外部の接続コードを外してか _{雷頂プラグを} らおこなってください。コードが傷つき、火 コンセント 災・感電の原因となることがあります。



長期間の外出・旅行のとき、 **→** またはお手入れのときは

安全のため必ず電源プラグをコンセントか 電源プラグを ら抜いてください。 火災・感電の原因とな ることがあります。



5年に一度は内部の掃除を

販売店などにご相談ください。内部にほこ りがたまったまま、長い間掃除をしないと火 災や故障の原因となることがあります。

特に、湿気の多くなる梅雨期の前におこなうと、より 効果的です。なお、内部の掃除費用については販売 店などにご相談ください。

目次

こ使用にはる削に 2
本機の特長
付属品について 5
取り扱い上のご注意
設置について
携帯電話使用時のご注意
換気についてのご注意
結露(つゆつき)について
お手入れについて
移動させるときのご注意
ディスクについて 6
本機で使用できるディスク
ディスクの持ちかた
ディスクの入れかた
ディスクを入れる際のご注意7
ディスクの取り扱いについて7
保存についてのご注意 7
ディスクのお手入れのしかた7
リモコンについて
乾電池の入れかた······7
リモコンの使いかた 7
各部の名前 ····································
フロントパネル8
ディスプレイ8
リアパネル9
リモコン9
基本接続 10
準備
接続に使用するケーブル
アナログ 注 結 10
アナログ接続 10 電源コードの接続 10
基本操作 11
準備 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11
電源をオンにする
電源をスタンバイ状態にする

CD を再生する ····································
ディスプレイの表示を消灯する
時間表示を切り替える ······12
テキスト情報を表示する
ヘッドホンを使って聴く
くり返し再生する (リピート再生) 13
指定した部分をくり返し再生する
(A-B 間リピート再生) ·············13
順不同に再生する(ランダム再生) 14
聴きたい曲を探す (AMS 再生) 14
内田均住 4.5
応用接続 15
接続に使用するケーブル ·······15
デジタル接続 ····································
リモートコントロール端子 15
応用操作 16
WE THE TENTE OF TH
好きな順に再生する
好きな順に再生する
好きな順に再生する (プログラム再生)16 聴かない曲をスキップして再生する
好きな順に再生する (プログラム再生) ····································
好きな順に再生する(プログラム再生)16聴かない曲をスキップして再生する(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する(ピッチコントロール再生)17
好きな順に再生する16(プログラム再生)16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX)17
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生) 1616スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX) 1717
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生) 1616スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX) 1717メニュー設定 1717Peak (ピークレベルサーチ) 18
好きな順に再生する16(プログラム再生)16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode18
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode19
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17(ピッチコントロール再生)17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode19ファイル再生モード設定)19Digital Out(デジタル音声出力設定)19
好きな順に再生する(プログラム再生)16聴かない曲をスキップして再生する(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する(ピッチコントロール再生)17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode19ファイル再生モード設定)19Digital Out(デジタル音声出力設定)19Quick Replay19
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17(ピッチコントロール再生)17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode18(ファイル再生モード設定)19Digital Out (デジタル音声出力設定)19Quick Replay(クイックリプレイ再生)19
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode18(ファイル再生モード設定)19Digital Out(デジタル音声出力設定)19Quick Replay19Outo Standby
好きな順に再生する 16 聴かない曲をスキップして再生する 16 (デリートプログラム再生) 16 スピードを変えて再生する 17 (ピッチコントロール再生) 17 音質を設定する (Audio EX) 17 メニュー設定 17 Peak (ピークレベルサーチ) 18 Edit (エディット設定) 18 MP3/WMA Mode 19 ファイル再生モード設定) 19 Quick Replay 19 クイックリプレイ再生) 19 Auto Standby 19 (オートスタンバイモード) 19
好きな順に再生する16聴かない曲をスキップして再生する16(デリートプログラム再生)16スピードを変えて再生する17音質を設定する (Audio EX)17メニュー設定17Peak (ピークレベルサーチ)18Edit (エディット設定)18MP3/WMA Mode18(ファイル再生モード設定)19Digital Out(デジタル音声出力設定)19Quick Replay19Outo Standby

用語の解説 23
その他 23
故障かな?と思ったら 24
保証と修理について 25
主な仕様 25
※5

|本機の特長

マランツオリジナル HDAM®SA2 採用

本機には上位モデルのスーパーオーディオ CD プレーヤー やアンプで実績のある HDAM®SA2 を高速バッファーアンプとして搭載しました。

クラスを超えたハイスピードで高品位な再生をお楽しみい ただけます。

シーラスロジック社 製高 性能 D/A コンバーター CS4392 を搭載

高い評価をいただいているマランツのスーパーオーディオ CD プレーヤーと同様、音質の重要な要素を占める D/A コンバーターには、シーラスロジック製の 192kHz/24bit 対応品である、CS4392 を採用しました。 DVD オーディオにも対応できる性能を持つ高性能 D/A コンバーターです。(本機は音楽 CD および MP3/WMA ファイルの再生のみに対応しています。)

Audio EX 搭載

より高音質でお楽しみいただくために、ピッチコントロール、デジタルアウトおよび表示機能をオフにする設定の Audio EX モードを搭載しました(com 17 ページ)。

高品位ヘッドホン回路搭載

高速電流バッファーアンプを搭載した高品位なヘッドホンアンプ回路を搭載していますので、深夜にヘッドホンで音楽を聞く場合などに高音質で楽しむことができます。

MP3 および WMA ファイルの再生に対応

CD-R や CD-RW ディスクに記録した MP3 ファイルや WMA ファイルを再生することができます(ræ 20 ページ)。

ピッチコントロール機能搭載(音楽 CD のみ)

再生スピード(ピッチ)を± 12 段階の範囲で変えることができる「ピッチコントロール機能」を搭載しました(企) 17 ページ)。

クイックリプレイ機能搭載(音楽 CD のみ)

再生中、ワンタッチで任意に設定した時間(設定範囲:5~60秒)だけ前に戻って再生する「クイックリプレイ機能」を搭載しました。

再生中の曲を、少し前に戻して聴き直すことができます (ræ 19ページ)。

CD テキスト表示対応

CD テキストとは従来の音楽 CD にアルバム名や曲名などの テキスト情報を記録した音楽ディスクです。以下のような ロゴが付いた CD が対応しています。





これらのテキスト情報は、従来の音楽 CD では使用されていなかった部分に記録されています。

本機ではディスクに記録されたテキスト情報を見ることができます。(英数字のみに対応しています。)

ステレオ音のエチケット



- 隣近所への配慮(おもいやり)を十分にいた しましょう。
- ◆特に静かな夜間は、小さな音でも通りやす いものです。夜間の音楽鑑賞には、特に気 を配りましょう。

付属品について

ご使用の前にご確認ください。

 ① 取扱説明書(本書)
 1

 ② 製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内
 1

 ③ 電源コード【本機専用】(長さ:約1.8m)
 1


 ④ 音声ケーブル(赤・白)
 1

 ⑤ リモート接続ケーブル(オレンジ)
 1

 ⑥ リモコン(RC002CD)
 1

 ⑦ 単4形乾電池
 2

 ⑧ 保証書(梱包箱に貼り付けられています。)
 1






本書に使用しているイラストは、取り扱い方法を説明するためのもので、実物とは異なる場合があります。

取り扱い上のご注意

設置について

本機内部の放熱を良くするために、壁や他の機器との間は、十 分に離して設置してください。



※ 30cm 以上離す

携帯電話使用時のご注意

本機の近くで携帯電話をご使用になると、雑音(ノイズ)が入る 場合があります。携帯電話は、本機から離れた位置でご使用く ださい。

換気についてのご注意

本機をたばこなどの煙が充満している場所に長時間置くと、光 学式ピックアップの表面が汚れ、正しい信号の読み取りができ なくなることがあります。

結露(つゆつき)について

本機を寒いところから急に暖かいところに移動させたり、本機 を設置した部屋の温度を暖房などで急に上げたりすると、内部 に水滴が付くことがあります(結露)。結露したまま本機を使用 すると、正常に動作せず、故障の原因となることがあります。 結露した場合は、本機の電源を切ったまま 1 ~ 2 時間放置し てから使用してください。

お手入れについて

- ◆キャビネットや操作パネル部分の汚れを拭き取るときは、や わらかい布を使用して軽く拭き取ってください。
- ・化学ぞうきんをご使用の際は、その注意書きに従ってくださ
- ベンジン、シンナーなどの有機溶剤および殺虫剤などが本機 に付着すると、変質や変色の原因になりますので使用しない でください。

移動させるときのご注意

最初にディスクを取り出して電源を切り、電源プラグをコンセ ●レーベル面を上にして入れてください。 ントから抜いてください。

次に、機器間の接続ケーブルを外してから移動してください。

ディスクについて

本機で使用できるディスク

●音楽用CD

本機で使用できる CD は、右のマークが ついているものです。



2 CD-R/CD-RW

ご注意)

•ハート型や八角形など特殊形状の CD は再生できません。故障の原因 ◆ になりますので使用しないでくださ



- ご使用になるディスクや記録状態により、再生できない場合がありま
- ファイナライズされていないディスクは再生できません。

※ファイナライズとは?

録音された CD-R/CD-RW を再生対応機で再生できるように処理 することです。

ディスクの持ちかた




ディスク情報面に触らないよう にしてください。

ディスクの入れかた

- ディスクトレイが完全に関いた状態でディスクを入れてくだ。 さい。
- ●12cm ディスクは外周トレイガイド(図1)に合わせ、8cm ディスクは内周トレイガイド(図2)に合わせて、水平に載せ てください。





8 cm ディスクは、アダプターを使用せずに内周トレイガイ ドに合わせて入れてください。



- ディスクトレイに DVD など本機が対応していないディスクを入れる と、ディスクトレイの開閉が1分程度できなくなります。このような 場合は、ディスプレイに"Error"を表示しますので、その後▲ボタン を押してください。
- また、MP3 や WMA 以外のファイルのみ入っているディスクをディ スクトレイに入れると、"No File"を表示します。

ご注意

- 電源をオフにしているときに、ディスクトレイを手で押し込まないで ください。故障の原因になります。
- ディスクトレイに異物を入れないでください。故障の原因になります。

ディスクを入れる際のご注意

- ●ディスクは1枚だけ入れてください。2枚以上重ねて入れる と故障の原因になり、ディスクを傷つけることにもなります。
- ひび割れや変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しないでください。
- セロハンテープやレンタル CD のラベルなどのノリがはみ出したり、はがした跡にノリが残っているディスクは使用しないでください。そのまま使用すると、ディスクが取り出せなくなったり、故障の原因になることがあります。

ディスクの取り扱いについて


- 指紋・油・ゴミなどを付けないでください。
- ディスクに傷をつけないよう、特にケースからの出し入れにはご注意ください。
- 曲げたり、熱を加えたりしないでください。
- 中心の穴を大きくしないでください。
- レーベル面(印刷面) にボールペンや鉛筆などで文字を書いたり、ラベルなどを貼り付けたりしないでください。
- •屋外など寒いところから急に暖かいところへ移すと、ディスクに水滴がつくことがありますが、ヘアードライヤーなどで乾かさないでください。


保存についてのご注意

- ご使用後は、必ずディスクを取り出してください。
- ●ほこり・傷・変形などを避けるため、必ずケースに入れてください。
- 次のような場所に置かないでください。
 - 1. 直射日光が長時間当たるところ
 - 2. 湿気・ほこりなどが多いところ
 - 3. 暖房器具などの熱が当たるところ

ディスクのお手入れのしかた

- ●ディスクに指紋や汚れが付いたときは、汚れを拭き取ってから使用してください。音質が低下したり、音が途切れたりすることがあります。
- 拭き取りには、市販のディスククリーニングセットまたはや わらかい布などを使用してください。





ディスクについて

内周から外周方向へ軽く拭く。

円周に沿っては拭かない。


ご注意


レコードスプレーや帯電防止剤、ベンジン・シンナーなどの揮発性の薬品は使用しないでください。

リモコンについて

乾電池の入れかた

① 裏ぶたを矢印の方向に引き ②単4形乾電池(2本)をそれぞ 上げる。 れ乾電池収納部の表示とお りに入れる。






ご注意

- リモコンには単 4 形乾電池をお使いください。
- リモコンを本機の近くで操作して本機が動作しないときは、新しい乾電池と交換してください。(付属の乾電池は動作確認用です。早めに新しい乾電池と交換してください。)
- ・乾電池をいれるときは、リモコンの乾電池収納部の表示どおりに⊕側・⊝側を合わせて正しく入れてください。
- 破損・液漏れの恐れがありますので、
- 新しい乾電池と使用した乾電池を混ぜて使用しないでください。
- ・違う種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 乾電池は充電しないでください。
- 乾電池をショートさせたり、分解や加熱または火に投入させたりしないでください。
- 電池を直射日光のあたるところや暖房器具の近くなど高温になるところに置かないでください。
- 万一、乾電池の液漏れがおこったときは、乾電池収納部内についた 液をよく拭き取ってから新しい乾電池を入れてください。
- リモコンを長期間使用しないときは、乾電池を取り出してください。
- 不要になった乾電池を廃棄するときは、お住まいの地域の条例にしたがって処理をしてください。

リモコンの使いかた

リモコンはリモコン受光部に向けてお使いください。




ご注意

リモコン受光部に直射日光やインバーター式蛍光灯の強い光または赤 外線が当たると、誤動作をしたり、リモコンが操作できなくなる場合 があります。

各部の名前

各部のはたらきなど詳しい説明については、()内のページをご覧ください。

フロントパネル



0)電源スイッチ (ON/STANDBY) ·······(11)
2	電源表示(STANDBY) (11)本機の状態により次のように変わります。●電源オン時 (11)●電源スタンパイ時 (11)
3)ディスクトレイ開閉ボタン(≜) ······· (11)
4)スキップ/サーチボタン
	(▶▶,▶►I) (11)
5	スキップ/サーチボタン
	(I44, 44)······(11)
B	ディスクトレイ······(11)

⑦ ディスプレイ······(8)


③ プレイボタン(▶) ·······(11)

のストップボタン(■)······(11)

mポーズボタン(**II**)······(11)

● ヘッドホン音量調整つまみ	
(LEVEL)	(13
⑫ ヘッドホン端子(PHONES) ····································	(13
🚯 リモコン受光部	(7
MP3/WMA表示······	(21
() ディスプレイオフ表示	
(DISPLAY OFF)	(12)


ディスプレイ



- ●ポーズ表示(Ⅱ) 一時停止時に点灯します。
- 2プレイ表示(▶) 再生時に点灯します。
- **3** ディスク表示 (DISC) きに点滅します。
- 4 総曲数表示 (TTL) るときに点灯します。
- **ほ**ランダム表示 (RNDM) ランダム再生時に点灯します。
- 6曲番表示(TRK) 再生中の曲番を表示しているときに点灯します。
- ♠ プログラム表示 (PROG) プログラム再生時に点灯します。
- A-B間リピート表示(A-B) A-B 間リピート再生時に点灯します。
- リピート表示 (RPT) リピート再生時に点灯します。
- **1** 1 曲 リピート表示(1) 1曲リピート再生時に点灯します。
- **⋒**ピッチコントロール表示(PITCH) ピッチコントロール再牛時に点灯します。


- **か**エディット表示(EDIT) エディットモード中に点灯します。
- (R) ピーク表示 (PEAK) ピークサーチ中に点灯します。 ピークサーチ再生中も点灯します。
- 総残り時間や、総プログラム時間を表示すると きに点灯します。
- 経過時間などを表示中に点灯します。
- **(f)** ミュージックカレンダー (1~20, →) ディスクに記録されている曲番、再生中の残り の曲番、プログラム再生でプログラムされた曲 番を表示します。 (音楽 CD のみ)
- **m**インフォメーションディスプレイ 再生するディスクの時間情報、テキスト情報、 設定メニューなどを表示します。
- の
 お
 ままます。
 ままままます。
 (TEXT) CD-TEXT 対応のディスクを入れたときに点灯 します。

リアパネル



- アナログ音声出力端子 (ANALOG OUT) (10)
- ② デジタル音声出力端子 (DIGITAL AUDIO OUT COAXIAL)(15)
- ③ デジタル音声出力端子 (DIGITAL AUDIO OUT OPTICAL)(15)
- **4** リモートコントロール入出力端子 (REMOTE CONTROL IN/OUT) ·····(15)
- **⑤** エクスターナル/インターナルスイッチ **(EXTERNAL/INTERNAL)**(15)
- **⑥** ACインレット(AC IN) ………(10)

リモコン



- **4** オートミュージックスキャンボタン (AMS) (14, 22)

⑤ フロクラムホタン(PROGRAM)(16)
⑥ ディスプレイボタン(DISPLAY)(12)
⑦ピッチコントロールボタン (PITCH CONTROL −,RESET,+)··(17)
③ リピートボタン(REPEAT) (13, 21)
⑨ プレイボタン(▶) ······(11)
(1) スキップボタン
(I◄◀、▶►I) ····································
① サーチボタン(◀◀、▶▶)···········(11, 12)
②番号ボタン(0~9)······(12)
(B) メニュー(MENU)、 エンターボタン (ENTER)(17)
個 A-B間リピートボタン(A-B) (13, 21)
(16) (16) (16) (16)
⑥ランダムボタン(RANDOM) ······ (14, 22)
り スクロール/リコールボタン (SCROLL/RECALL)(16)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(B) タイムモード切り替えボタン(TIME) (12)
② アンプ用操作ボタン 音量調節ボタン(▲、▼)入力切替ボタン(△、▽)
ミューティングボタン(MUTE)
② クイックリプレイボタン (Q. REPLAY)(19)
② ポーズボタン(■■) ······(11)
② ストップボタン(■)······(11)

d

- このリモコンは、マランツ製品のプリメインアン プを操作することができます。
- ご使用の際は、各機器の取扱説明書もあわせてご 覧ください。

ご注意

一部操作ができない製品もあります。

基本接続


(ご注意)

- すべての接続が終わるまで、電源プラグをコンセントに差し 込まないでください。
- 接続する機器の取扱説明書も必ずお読みください。
- ●接続ケーブルのプラグは確実に接続端子に挿入してください。 不完全な接続は、雑音の原因となります。
- ◆左右のチャンネルを確かめてから、正しく L と L、R と R を 接続してください。
- 入力と出力は正しく接続してください。
- ●接続ケーブルは、電源コードやスピーカーケーブルと一緒に 束ねないでください。雑音の原因となることがあります。
- ●アンプの PHONO 入力端子には接続しないでください。


準備

接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。




アナログ接続




電源コードの接続


すべての接続が終わってから、電源コードを接続してください。




ご注意

- ●電源プラグはしっかりと差し込んでください。不完全な差し込みは、 雑音の原因になります。
- 本機が動作しているときは、電源プラグをコンセントから抜かないでください。
- 付属の電源コード以外は使用しないでください。







準備

電源をオンにする

<ON/STANDBY> または [POWER] を押す。

電源がオンになり、電源表示が消灯します。

電源をスタンバイ状態にする

<ON/STANDBY> または [POWER] を押す。

電源がスタンバイ状態になり、電源表示が点灯します。



電源をスタンバイ状態にする前に、ディスクトレイが完全に閉まって いることを確認してください。

ご注意

- 電源をスタンバイ状態にしているときに、ディスクトレイを手で押し再生を再開するときは、▶または ■を押してください。 込まないでください。故障の原因になります。
- ●電源をスタンバイ状態にしても、一部の回路は通電しています。 長期間の外出やご旅行の場合は、電源プラグをコンセントから抜いて【本体で操作する場合】 ください。

CD を再生する

◀ ディスクを入れる。

- ◆▲を押して、ディスクトレイを開閉します。
- ▶ を押してもディスクトレイを閉じることができます。

♪を押す。

【 "▶"表示が点灯し、再生をはじめます。

ディスクに収録されているすべての曲の再生が終わると、自 動的に停止します。

再生を停止する

■ を押す。

再生を一時停止する

■ を押す。

- "■"表示が点灯します。

早送り / 早戻し(サーチ)をする

再生中に <|◀◀/◀◀> または <▶▶/▶▶|> を長押しする。


- ボタンから指を離すと、通常の再生に戻ります。
- サーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れること があります。


【リモコンで操作する場合】


再生中に [◄◄] または [▶▶] を長押しする。

- ボタンから指を離すと、通常の再生に戻ります。
- サーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れること があります。

CD を再生する







頭出しをする

【本体で操作する場合】

再生中に <|◀◀/◀◀> または <▶▶/▶▶|> を押す。

- 押した回数だけ曲を飛び越します。
- <l<◆を1回押すと、再生中の曲の先頭に戻ります。

【リモコンで操作する場合】

再生中に [▶●] または [▶●] を押す。

- 押した回数だけ曲を飛び越します。
- [I◄◄]を1回押すと、再生中の曲の先頭に戻ります。

好きな曲を聞く(ダイレクト選曲)

[NUMBER](0~9)で曲を選ぶ。

【例】4 曲目 : 数字ボタンの [4] を押します。

【例】12曲目 : 数字ボタンの[1]と[2]を続けて押します。



数字ボタンを押してから約 1.5 秒後に入力が確定します。2 桁の番号を押すときは数字ボタンを続けて押してください。

ディスプレイの表示を消灯する

[DISPLAY] を押す。

DISPLAY OFF 表示が点灯し、ディスプレイの表示を消灯します。

ご注意

停止中はディスプレイの表示を消灯しません。再生中のみ消灯します。

時間表示を切り替える

[TIME] を押す。

- ボタンを押すたびに時間表示が切り替わります。
- → 再生中の曲の経過時間 --- 再生中の曲の残り時間-

全曲の残り時間

テキスト情報を表示する

CD-TEXT ディスクを読み取ると、ディスプレイの"TEXT" 表示が点灯します。

【**TEXT**】を押すと、CD-TEXT ディスクに収録されているテキスト情報を表示します。

本機は最大64文字のテキスト情報の表示ができます。




TEXT 表示

□再生中

示します。

【例】3曲目を再生しているとき




□停止中

[TEXT] を押すたびに、次のようにテキスト情報を切り替えて表 [TEXT] を押すたびに次のようにテキスト情報を切り替えて表示

テキスト情報を表示する

曲のタイトルを表示しているときに▶を押すと、その曲の再 生をはじめます。



ヘッドホンを使って聴く

ヘッドホンのプラグをヘッドホン端子に差し込む。

音量を調整する

<LEVEL>を回す。

(ご注意)

ヘッドホンを使用するときは、音量を上げすぎないように注意してく

くり返し再生する(リピート再生)

[REPEAT] を押して、リピートモードを選ぶ。

• [REPEAT] を押すたびに次のようにリピートモードを切り替 えて表示します。



【選択できるモード】

全曲リピート "RPT" : 全曲をくり返して再生します。

1曲リピート "RPT1" : 1 曲のみをくり返して再生します。

リピート再生オフ(表示なし) : 通常の再牛に戻ります。

指定した部分をくり返し再生する (A-B間リピート再生)

- **◀** 再生中に [A-B] を押して、開始点(A)を指定する。 ディスプレイの"A-"表示が点灯します。
- **2 もう一度 [A-B] を押して、終了点(B)を指定する。** ディスプレイの"B"表示が点灯し、A-B 間をくり返し再生 します。
- 通常の再生に戻すときは、「A-B」を押して"A-B"表示を消灯さ せてください。


ご注意

ランダム再生中、A-B 間リピート再生はできません。


クによって異なります。収録されていないテキスト情報は表示しませ ho

CD-TEXT ディスクに収録されているテキスト情報の種類は、ディス

CD を再生する







順不同に再生する(ランダム再生)

再生中または停止中に [RANDOM] を押す。

ディスプレイの"RNDM"表示が点灯し、ランダム再生をはじめます。

ランダム再生を止める

ランダム再生中に ■ または **[RANDOM]** を押す。 ディスプレイの "RNDM" 表示が消灯します。



ランダム再生中に [REPEAT] を押すと、1 曲または全曲リピートでランダム再生をします。

- 全曲リピート: 現在再生中のランダム再生のあとに、違う曲順でラ
 - ンダム再生をします。全曲リピートモードを解除す
 - るまでこの動作をくり返します。
- 1曲リピート:再生中の曲をくり返し再生します。

ご注意

- ランダム再生中は、ダイレクト選曲ができません。
- 電源をスタンバイやオフにしたり、ディスクトレイを開いたりすると、ランダムモードを解除します。

聴きたい曲を探す(AMS 再生)

1 曲目から順番にすべての曲の先頭部分を次々に再生します。 聴きたい曲を探すときに便利です。

(AMS 再生: オートミュージックスキャン再生)

- **◀** 停止中または再生中に [AMS] を押す。
 - ディスプレイの"▶"表示が点滅して、AMS 再生をはじめます。
- 2 [AMS] を押して、再生時間を設定する。
- ●[AMS] を押すたびに、次のように AMS 再生の時間が切り替わります。




- 動きたい曲が見つかったら、▶ を押す。
- 5 "▶"表示が点灯に切り替わり、通常の再生に戻ります。
- AMS 再生中に [RANDOM] を押すと、AMS 再生は解除され、 ランダム再生になります。


応用接続

接続に使用するケーブル

ご使用になる機器に合わせて、ケーブルをご用意ください。



デジタル接続



デジタル出力端子(OPTICAL)を光伝送ケーブル (別売)で接続するとき



形状を合わせて奥までしっかりと差し込んでください。

リモートコントロール端子

本機とマランツ製のアンプを組み合わせて使用するときに、アンプから本機に送られてくる本機の操作信号を受けて本機が動作します。

□接続

付属のリモート接続ケーブルで、本機の REMOTE CONTROL IN 端子とアンプの REMOTE CONTROL OUT 端子を接続します。

□設定


本機の EXTERNAL/INTERNAL スイッチを "EXTERNAL" にします。

- ◆本機はリモコン受光部の受信を停止します。
- リモコンはアンプのリモコン受光部に向けて操作してください。





アンプを接続せずに、本機のみ使用する場合は、スイッチを "INTERNAL" に設定してください。


本機



応用操作







好きな順に再生する (プログラム再生)

◀ 停止中に [PROGRAM] を押す。

- ディスプレイに "Program" を表示し、プログラム再生 モードになります。
 - "PROG"表示が点滅します。

2 [NUMBER] (0 ~ 9) または |◄◄、▶▶| を押して、 プログラムしたい曲番を選ぶ。

【**例**】 3 曲目、12 曲目の順にプログラムしたい場合は、 [3] を押したあと、[1] と [2] を続けて押します。

3 ▶ を押す。 プログラムした順番に再生をはじめます。

数字ボタンを押してから約 1.5 秒後に入力が確定します。2 桁の番号を押すときは数字ボタンを続けて押してください。

聴かない曲をスキップして再生する (デリートプログラム再生)

1 停止中に [PROGRAM] を押した後、[CANCEL] を押す。

- ●ディスプレイに"Delete Prog."を表示し、デリートプログラム再生モードになります。
- "PROG"表示が点滅します。

2 [NUMBER] (0 ~ 9) または |◀◀、▶▶| を押して、 スキップする曲番を選ぶ。

【例】 3 曲目、12 曲目をスキップする場合は、 [3] を押したあと、[1] と [2] を続けて押します。



数字ボタンを押してから約 1.5 秒後に入力が確定します。2 桁の番号を押すときは数字ボタンを続けて押してください。

プログラムした曲順を確認する

[SCROLL/RECALL] を押す。

- プログラム再生時: プログラムされた順に曲番を表示します。
- デリートプログラム再生時:削除した順に曲番を表示します。

プログラム再生したい曲を追加する

停止中に [PROGRAM] を押す。

• "PROG"表示が点滅してから、追加する曲を選びます。

プログラムした曲を取り消す

停止中に [SCROLL/RECALL] を押す。

[SCROLL/RECALL] を押して、取り消したい曲を表示させてから [CANCEL] を押します。

プログラムした曲をすべて取り消す

プログラム再生中は、■ を 2 回押す。 停止中は、■ を 1 回押す。



- プログラム再生とデリートプログラム再生はそれぞれ最大 30 曲まで設定できます。
- プログラム再生中、またはデリートプログラム再生中に【REPEAT】 を押すと、選択したリピートモード(1曲リピートまたは全曲リピート)でプログラム再生をおこないます。
- 1 曲リピート時: 再生中の曲をくり返し再生します。
- 全曲リピート時: 現在再生中のプログラム再生のあとに、プログラムの1曲目から再生をします。全曲リピートモードを解除するまでこの動作をくり返します。

(ご注意)

- MP3 や WMA ファイルはプログラム再生ができません。
- 電源をスタンバイやオフにしたり、ディスクトレイを開けたりする と、プログラムモードを解除します。

主な仕様

スピードを変えて再生する(ピッチコントロール再生)

音楽用 CD (CD-DA) の再生中に、再生スピード(ピッチ) を変えて再生することができます。

再生スピードを早くする

[PITCH+] を押す。

●ディスプレイの"PITCH"表示が点灯し、ボタンを押すたびに 再生スピードが早くなります(最大+12まで)。

再生スピードを遅くする

[PITCH-]を押す。

●ディスプレイの "PITCH" 表示が点灯し、ボタンを押すたびに 再生スピードが遅くなります(最大 - 12 まで)。

通常の再生スピードに戻す

[PITCH RESET] を押す。

- ●ディスプレイの"PITCH"表示が消灯し、ディスプレイに "Pitch: 0"を表示します。
- ●もう一度 [PITCH RESET] を押すと、設定していた再生スピードに戻ります。

ご注意

- ピッチコントロール機能は、Audio EX の設定が"Audio EX OFF"のときのみ有効です(で17ページ)。
- MP3 や WMA ファイルは、ピッチコントロール再生ができません。

音質を設定する(Audio EX)

本機で音質の設定をおこなうことができます。

停止中に [SOUND MODE] を押す。

ボタンを押すたびに、以下のようにモードが切り替わります。

→ Audio EX OFF — → Audio EX 1 — (お買い上げ時の設定)

Audio EX 2 ←

サウンドモード	ピッチコント ロール再生	デジタル 出力	ディスプレイ 表示
Audio EX OFF:	できます	あり※ 1 ※ 2	表示
Audio EX 1: "Audio EX OFF"より高音質 に再生します。	できません	あり※ 2	表示
Audio EX 2: アナログ出力の音 声を最も高音質 に再生します。	できません	なし	消灯 (再生中) ※ 3


- ※ 1 ピッチコントロールの設定が"0" のときのみデジタル信号を出力します。
- ※ 2 メニューの"Digital Out"の設定(で 19 ページ)を優先します。
- ※3 [DISPLAY] を押すと、約3秒間ディスプレイを表示します。

メニュー設定


以下の機能の設定ができます。 詳しくは、各記載ページをご覧ください。


Peak (ピークレベルサーチ) (〒18ページ)
Edit (エディット設定) (〒18ページ)
MP3/WMA Mode
(ファイル再生モード設定) (〒19ページ)
Digital Out (デジタル音声出力設定) (〒19ページ)
Quick Replay (クイックリプレイ再生) (〒19ページ)
Auto Standby (オートスタンバイモード) (〒19ページ)


停止中に [MENU] を押す。
 ■ または ■ を押して、設定したい項目を選ぶ。
 [ENTER] を押す。



メニュー設定








Peak (ピークレベルサーチ)

カセットデッキの録音レベルを調整するときに、ディスクの音量の大きいところで調整すると、録音時の歪みやノイズを避けることができます。本機では、ディスク全体またはプログラムされた曲の音量の比較的大きい位置の検出をおこなうことができます。

◀ "Peak"を選択し、[ENTER] を押す。

- ディスプレイの"PEAK"表示が点灯し、ディスクの 1 曲目からピークレベルサーチをおこないます。
 - 最後の曲のピークレベルサーチが終わると、音量の比較 的大きい位置の前後約6秒間を繰り返し再生します。
 - この間にカセットデッキの録音レベルを調整してください。(詳しくは、カセットデッキの取扱説明書をご覧ください。)



つ ■ を押して、ピーク部分の再生を停止する。

ご注意

ディスクには音量の大きい位置が複数あるため、同じディスクでもピークレベルサーチをおこなうたびに、違う位置を検出する場合があります。

Edit(エディット設定)

ディスクに収録されている曲をテープに録音するときに、テープの長さに合わせて A 面・B 面に曲を振り分けます。このとき、約4秒間の曲間を挿入します。

エディット設定はプログラムモードやデリートプログラム モードでもおこなえます。

◢ "Edit"を選択し、[ENTER] を押す。

"ディスプレイの EDIT"表示が点灯し、ディスクに収録されている曲を A 面、B 面に振り分けます。

【例】28 曲入りディスクの場合



この例では、テープの録音時間が90分のカセットテープを使用した場合、A面に1曲目から15曲目まで、B面に16曲目から28曲目までを振り分けていることを表わしています。

→ テープの録音時間を設定する。

- **4** | **◄ ◄ ♦ ▶ |** を押すたびに、録音時間の設定を 46、54、60、74、90 分に切り替えます。
 - ◆ <◆ を押すたびに、1分ずつ録音時間を変更できます。
 - 数字ボタンで設定時間を入力することもできます。【例】46分に設定する場合は、「41、「61と押します。


(ご注意)

B 面の最終曲の右側に"→"が表示された場合は、B 面の最終曲以降の曲を再生しません。



この例では17曲目以降は再生しないことを表しています。

? [ENTER] を押して、設定を終了する。



A 面の総曲数 A 面の総再生曲 A 面の総再生時間

ご注意

- エディット設定中は、<■>、<≜>、<0N/STANDBY> のみ操作できま す。(リモコンでの操作はできません。) これは誤操作による録音ミスを防ぐためです。
- エディット再生中は TEXT 表示をしません。時間表示のみをおこな ()ます。
- Auto Standby モードを"On" に設定した場合、エディット設定中 やエディット再生中に停止状態が30分以上続くと、本機の電源は スタンバイ状態になります。

□エディット録音

- エディットの設定が完了したあと、カセットデッキ を録音開始状態にする。
- ♠ または を押して A 面の曲を再生する。 約4秒後に再生をはじめます。
- ●A 面の再生が終了すると、B 面の1曲目の先頭で一時停止し ます。
- 力セットテープの録音面を B 面に変更し、録音を開 始する。
- **4** ► **または II を押して B 面の曲を再生する。** 約 4 秒後に再生をはじめます。
- B面の再生が終了すると、停止してエディット設定を解除し ます。



エディット録音は、プログラムモードやデリートプログラムモードの ときもおこなえます。

MP3/WMA Mode (ファイル再生モード設定)

MP3/WMA ファイルの再生モードを選びます。

"MP3/WMA Mode"を選び、[ENTER] を押す。

●お買い上げ時の設定は、"Cont. モード"です。

↑ I◄◄、▶▶I を押して、再生モード選ぶ。

Cont. モード: ディスク内のすべてのファイルを再生し

ます。

Folder モード:選んでいるフォルダ内のファイルを再生

します。

本機で再生できるファイルは MP3 と WMA です。

3 [ENTER] を押す。 設定を保存します。

Digital Out(デジタル音声出力設定)

デジタル音声出力の回路を停止することによって、アナログ音 声回路にデジタル音声回路の影響を与えなくします。これによ り高音質のアナログ音声を再生できます。

"Digital Out"を選び、[ENTER] を押す。

1 "Digital Out を選び、[Livian] これ、 ディスプレイに現在の設定されている状態を表示します。

●お買い上げ時の設定は"On"です。

↑ I◄◄、▶▶I を押して、"On"または"Off"を選ぶ。

▲ Off:デジタル音声出力を停止します。 On:デジタル音声出力を停止しません。

3 [ENTER] を押す。 設定を保存します。

Quick Replay (クイックリプレイ再生)

クイックリプレイ再生の操作

再牛中に [Q.REPLAY] を押すと、設定している時間だけ戻って 再牛します。

ご注意

- 曲をまたいでクイックリプレイ再生することはできません。
- 再生中のトラックの総時間がクイックリプレイ再生の設定時間より 短い場合や、再生時間がクイックリプレイ再生の設定時間より短い ときに「Q.REPLAY」を押すと、その曲の先頭に戻って再生します。

クイックリプレイ再生の戻り時間の設定

ディスクトレイにディスクが入っている場合は、ディスクを取 り出してから設定してください。

"Quick Replay"を選び、[ENTER] を押す。 ■ ディスプレイに現在の設定時間を表示します。

Q. Rep: 185ec


- •お買い上げ時の設定は、10秒です。
- 2 ◄ ▶ を押して時間(5 秒~60 秒)を設定する。
- **3** [ENTER] を押す。 設定を保存します。


Auto Standby (オートスタンバイモード)


停止状態が30分以上続いたとき、本機はスタンバイ状態にな ります。

- "Auto Standby"を選び、[ENTER] を押す。 ディスプレイに現在の設定されている状態を表示します。
- ●お買い上げ時の設定は"OFF"です。
- ↑ I◄◄、▶▶I を押して、"ON"または"OFF"を選ぶ。 **∠ ON:** Auto Standby モードを有効にします。 **OFF**: Auto Standby モードを無効にします。
- **3** [ENTER] を押す。 設定を保存します。

主な仕様








MP3 や WMA ファイルの再生

□MP3 や WMA ファイルの再生順について 【例】



● 再牛順番

- (1) AAAA01.mp3
- (2) BBBB02.mp3
- (3) aaaa03.mp3
- (4) aaaa04.mp3
- (5) aaaa05.mp3
- (6) aaaa06.mp3
- (7) bbbb07.mp3

(8) bbbb08.mp3


(15) fffff15.mp3

(16) gggg16.mp3

① gggg17.mp3

- (9) cccc09.mp3
- (10) cccc10.mp3
- (1) dddd11.wma 12 dddd12.wma
- (13) eeeee13.mp3
- (14) eeee14.mp3


• 停止中の表示



- 矢印付の点線(-→-) は MP3/WMA のフォルダと ファイルの再牛順を示しています。
- ●MP3/WMA ファイルをルートディレクトリのすぐ下 に記録した場合、これらのファイルをフォルダにま とめて記録した MP3/WMA ファイルよりも先に優 先して再生します。
- フォルダ名、ファイル名による再生の優先順位は、 数字→アルファベット大文字→アルファベット小文 字の順です。
- Album05 と 06 のファイルは MP3/WMA ファイル ではないため再生しません。
- ◆本機の再生順は、パソコンに表示される順番と異な る場合があります。またライティングソフトによっ て変わる場合があります。

□テキスト情報の表示について

[TEXT] を押すたびに次のようにテキスト情報を切り替えて表示します。再生中は主に再生中のファイル情報を表示します。





- 英数字のみを表示します。
- ファイルに記録されているテキスト情報の種類は、ファイルの作成の しかたや作成ソフトによって異なります。記録されていないテキスト 情報は表示しません。
- ●停止中は、ディスク内の再生可能なファイル数のみを表示します。

ご注意

ファイルによっては、テキスト情報を表示しない場合があります。

MP3 や WMA ファイルを再生する

1 ディスクトレイに、MP3 や WMA 形式の音楽ファイルが記録されている CD-R/RW ディスクを入れる(心容 6 ページ)。

ディスプレイの "MP3/WMA" 表示が点灯します。

2 [MENU] を押して"MP3/WMA Mode"を選び、 "Cont. モード"または"Folder モード"を設定する (*図* 19 ページ)。

再生中にフォルダやファイルを変える

【フォルダを変える場合】

[+, -] でフォルダを選び、[ENTER] を押す。

【ファイルを変える場合】

|◀◀, ▶▶| でファイルを選ぶ。



ファイルの再生順は、本機に CD-R/RW ディスクを入れたときに、本機が自動的に設定します。詳しくは「MP3 や WMA のファイルの再生順について」(iran 20 ページ)をご覧ください。

再生を停止する

■ を押す。

再生を一時停止する

■ を押す。

"■」"表示が点灯します。

●再生を再開するときは、もう一度 III を押してください。

早送り / 早戻し(サーチ)をする


再生中に [◄◄,▶▶] を長押しする。

- ボタンから指を離すと、通常の再生に戻ります。
- サーチから通常の再生に戻るときに、若干音が途切れることがあります。

□くり返し再生する(リピート再生)

[REPEAT] を押して、リピートモードを選ぶ。

• [REPEAT] を押すたびに次のようにリピートモードを切り替えて表示します。



【選択できるモード】

全曲リピート "RPT" : 全曲をくり返して再生します。

フォルダリピート "RPT"点滅

:1つのフォルダ内の曲をくり 返して再生します。

1曲リピート "RPT1"

: 1曲のみをくり返して再生します。

リピート再生オフ(表示なし):通

:通常の再生に戻ります。

□指定した部分をくり返し再生する (A-B 間リピート再生)

- **1 再生中に [A-B] を押して、開始点(A)を指定する。** ディスプレイの "A-"表示が点灯します
- **2 もう一度 [A-B] を押して、終了点(B)を指定する。** ディスプレイの "B" 表示が点灯し、A-B 間をくり返し再生します。
 - ●通常の再生に戻すときは、[A-B] を押して"A-B"表示を 消灯させてください。

ご注意

- ランダム再生中、A-B 間リピート再生はできません。
- ●ファイルのビットレートが低いほど、B点の設定がしにくい場合があります。

MP3 や WMA ファイルの再生

□順不同に再生する (ランダム再生)

停止中または再生中に [RANDOM] を押す。

"RNDM"表示が点灯し、ランダム再生をはじめます。

ランダム再生を止める

ランダム再牛中に ■ または [RANDOM] を押す。 ディスプレイの"RNDM"表示が消灯します。



ランダム再生中に [REPEAT] を押すと、1曲または全曲でランダム再

◆全曲リピート:現在再生中のランダム再生のあとに、違う曲順でラ

ンダム再生をします。全曲リピートモードを解除す るまでこの動作をくり返します。

1曲リピート: 再牛中の曲をくり返し再牛します。

ご注意

電源をスタンバイやオフにしたり、ディスクトレイを開いたりすると、 ランダムモードを解除します。

□聴きたいファイルを探す (AMS 再生)

1 曲目から順番にすべての曲の先頭部分を次々に再生します。 聴きたい曲を探すときに便利です。

(AMS 再生: オートミュージックスキャン再生)

停止中または再生中に [AMS] を押す。

ディスプレイの"▶"表示が点滅して、AMS 再生をはじめま

? [AMS] を押して、再生時間を設定する。

●[AMS] を押すたびに、次のように AMS 再生の時間が切り替 わります。



- **3 聴きたい曲が見つかったら、▶ を押す。** "▶"表示が点灯に切り替わり、通常の再生に戻ります。
 - ◆AMS 再生中に [RANDOM] を押すと、AMS 再生は解除さ れ、ランダム再牛になります。

ご注意

メニューの "MP3/WMA Mode" (PT 19ページ) で設定している範囲を AMS 再生します。

用語の解説

١

MP3 (MPEG Audio Layer-3)

音声データ圧縮方式のひとつで、国際的な標準規格です。映像圧縮方式の「MPEG-1」に採用されています。

音楽 CD レベルの音質を保ったまま、約 1/11 のデータ容量に 圧縮しています。

W

WMA (Windows Media Audio)

米国 Microsoft Corporation によって開発された音声圧縮技術です。

WMA データは、Windows Media[®] Player Ver.7、7.1、Windows Media[®] Player for Windows[®] XP、またはWindows Media[®] Player 9 Series を使用してエンコード(符号化)することができます。

WMA ファイルは、米国 Microsoft Corporation より認証を受けたアプリケーションを使用してエンコードしてください。もし、認証されていないアプリケーションを使用すると、正常に動作しないことがあります。

さ

サンプリング周波数

サンプリングとは、音の波(アナログ信号)を一定時間の間隔で刻み、刻まれた波の高さを数値化(デジタル信号化)することです。

1 秒間に刻む回数をサンプリング周波数といい、この数値が大きいほど原音に近い音を再現できます。

Lt

ビットレート(Bit rate)

ディスクに記録された映像 / 音声データを 1 秒あたりに何ビットのデータを処理したかを表わします。

その他

□CD-R/CD-RW ディスクの再生について





本機では従来のオーディオ CD や CD-R に加え、CD-RW ディスクの再生も可能です。

- ●本機は音楽 CD フォーマット、または MP3/WMA の音楽 データが記録された CD-R/CD-RW ディスクを再生することができます。ただし、ディスクによっては「再生できない」、「ノイズが出る」、または「音が歪む」などが起きることがあります。詳しくはレコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- •CD-R や CD-RW の再生には必ず TOC* が正しく記録されていることが必要です。CD レコーダーでは TOC 情報を書き込むことをファイナライズといい、この作業が正常に完了していないディスクは、通常の CD プレーヤーでは音楽 CDとして正しく認識されず再生することができませんので十分ご注意ください。詳しくは、CD レコーダーの取扱説明書をご覧ください。
- * TOC(トック)とは、"Table Of Contents"の略で、ディスクの総曲数や総演奏時間などの目次情報のことです。
- ●再生できるのは音楽用の CD-DA フォーマットまたは MP3/WMA の音楽データで記録されたディスクのみです。 その他のデータが記録されたディスクは再生しないでください。
- CD-RW ディスクを再生する場合、プレーヤーの設定を一部変更するため、音楽 CD や CD-R に比べ TOC の読み込みに時間がかかることがあります。

□MP3/WMA ファイルの再生について

本機は MP3(MPEG Audio Layer3)または WMA(Windows Media Audio) ファイル形式で記録されたデータファイルを CD-R、CD-RW に書き込んだディスクでの再生が可能です。 また、MP3 の ID3 タグに対応しており、ID3 タグ情報が記録されているファイルではトラックタイトル、アーティスト名、アルバムタイトルなどを表示することができます。

- Windows Media, Windows は米国、その他の国で、米国 Microsoft Corporation の登録商標または商標です。
- お客様が録音したものは個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で使用できません。

ご注意

- ●本機で対応している規格は"MPEG-1 Audio Layer-3"(サンプリング周波数 fs は 32、44.1、48kHz)です。それ以外の "MPEG-2 Audio Layer-3"、"MPEG-2.5Audio Layer-3" および MP1、MP2 などには対応していません。
- ●一般にビットレートが高いほど音質が良くなります。
 MP3 の対応ビットレートは32~320 kbps、WMA は64~
 160 kbps です。本機では128kbps 以上のビットレートで記録されたMP3/WMAのご使用をおすすめします。
- MP3/WMA ファイルには必ず拡張子 ".MP3" ".WMA" を付けてください。 ".MP3" ".WMA" 以外の拡張子を付けた場合や拡張子を付けなかった場合はファイルを再生できません。
- プレイリストには対応していません。
- ディスク 1 枚あたりの再生出来るファイル数は最大 255 で、 フォルダ数は最大 255 です。
- 本機は32文字までのフォルダ名やファイル名を表示できます。
- ◆本機は、MP3 ID3 タグに対応しています。
- MP3 を再生した時に表示される ID3 タグ情報やファイル名 のテキスト情報は日本語表示に対応していません。英数字を ご使用ください。
- ●可変ビットレートファイルの再生時には、正しく時間表示されないことがあります。
- CD-R や CD-RW に書き込むフォーマットは ISO9660 モード 1 またはモード 2 で書き込みをしてください。また、マルチセッションに対応していますので、追加で書き込みしたデータの再生もできます。
- パケットライトで記録された MP3/WMA ファイルは再生できません。
- ●記録したデータの状態によっては曲情報を読み取るのに時間 がかかる場合があります。
- ●音楽用のフォーマット CD-DA と MP3/WMA ファイルが 混在したエンハンスド CD およびミックス CD は、音楽用の フォーマット CD-DA のみ再生します。
- ●WMA DRM (著作権保護) ファイルの再生には対応していません。

故障かな?と思ったら

□ 各接続は正しいですか

□ 取扱説明書に従って正しく操作していますか

本機が正常に動作しないときは、次の表に従ってチェックしてみてください。

なお、この表の各項にも該当しない場合は本機の故障とも考えられますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

もし、お買い上げの販売店でお分かりにならない場合は、お近くの株式会社マランツコンシューマーマーケティングの各営業所、または当社のサービスセンターにご連絡ください。

症状	原因	対策	関連ページ
	●電源プラグがコンセントに差し込まれていない。	電源プラグをコンセントに差し込んでください。	10
	◆本機の電源がオフになっている。	• 本機の電源をオンにしてください。	11
	ディスクが正しい位置に入っていない。	ディスクを正しくのせてください。	6
ディスクが回転しない	ディスクが裏表逆に入っている(ディスクのレーベル面が下になっている)。	ディスクを正しくのせてください。	6
	ディスクが汚れている。	ディスクの記録面をきれいにしてください。	7
	ディスクに傷がついている。	• 傷が多いディスクの場合、再生で きないことがあります。	_
	ディスクが反っている。	ひどく反ったディスクの場合、再生できないことがあります。	_
	◆アンプやスピーカの接続が正しくない。	ケーブル類を正しく接続してください。(詳しくはアンプの取扱説明書をご覧ください。)	_
	アンプの電源がオフになっている。	アンプの電源をオンにしてください。 (詳しくはアンプの取扱説明書をご覧ください。)	I
ディスクは回転する が、音が出ない	・アンプのファンクションまた は入力ソース選択スイッチが "CD" または"AUX" など(本機 と接続した端子) に切り替えら れていない。	 アンプのファンクションまたは入 カソース選択スイッチを "CD" また は "AUX" など(本機と接続した端 子)に切り替えてください。(詳し くはアンプの取扱説明書をご覧く ださい。) 	I
	アンプの音量が最小になって いる。	アンプの音量を調節してください。 (詳しくはアンプの取扱説明書をご覧ください。)	Ι
再生中にディスプレ イが点灯しない	● サウンドモードの設定が "Audio EX2"になっている。	●サウンドモードの設定を"Audio EX OFF" または"Audio EX1" に 設定してください。	17

症状	原因	対 策	関連ページ
ディスクが途中で回 転しなくなり、止ま る	ディスクが汚れている。	ディスクの記録面をきれいにしてください。	7
	ディスクに傷がついている。	●傷が多いディスクの場合、再生できないことがあります。	
	ディスクが反っている。	ひどく反ったディスクの場合、再生できないことがあります。	_
	再生しているディスクが音楽 用の CD ではない。または MP3/WMA ファイルが記録さ れたディスクではない。	• パソコン用の CD-ROM などは再 生できません。	20
リモコン操作ができ	本機とリモコンの間の距離が 遠すぎる。	•本機に近づき、操作範囲内で操作 してください。	7
	本機とリモコンの間に障害物がある。	• 障害物を取り除いてください。	7
	リモコンの電池が切れている。	電池をすべて新しいものに取り替えてください。	7
ない	本機のリモコン受光部に強い 光が当たっている。	本機のリモコン受光部に強い光が 当たらないように設置してくださ い。	7
	◆本機の EXTERNAL/ INTERNA スイッチが "EXTERNAL" になっている。	本機のみを使用する場合は、ス イッチを"INTERNAL" にしてくだ さい。	15
	ディスクが裏表逆に入っている(ディスクのレーベル面が下になっている)。	ディスクを正しくのせてください。	6
CD-R/CD-RW ディスクが再生でき ない	•記録されている情報が音楽用 (CD-DA)フォーマットではな い。または MP3/WMA ファ イルが正しく記録されていな い。	・本機に対応した正しい情報を記録 してください。	20
ピッチコントロール 操作ができない	◆サウンドモードが"Audio EX OFF"に設定されていない。	●サウンドモードを"Audio EX OFF"に設定してください。	17
	デジタル音声出力設定が"Off" になっている。	● デジタル音声出力設定を "On" にしてください。	19
デジタル音声出力が	● サウンドモードの設定が "Audio EX2"になっている。	●サウンドモードの設定を"Audio EX1"にしてください。	17
できない	● サウンドモードの設定が "Audio EX OFF"になってお り、ピッチコントロールを使 用している。	・ピッチコントロール設定を"0"に設定してください。・または、サウンドモードの設定を "Audio EX1"にしてください。	17

保証と修理について

□保証書

この製品には保証書が添付されております。保証書は、必ず「販売店名・購入日」などの記入を確かめて販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの上、大切に保管してください。

保証期間はご購入日から1年間です。

保証期間中の修理

保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。詳しくは、保証書をご覧ください。

ご注意

保証書が添付されない場合は、有料修理になります ので、ご注意ください。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により、有料修理致します。 有料修理の料金については、『製品のご相談と 修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お近くの修理相談窓口へお問い合わせください。

□修理を依頼されるとき

修理を依頼される前に

- ●取扱説明書の『故障かな?と思ったら』の項目をご確認ください。
- ●正しい操作をしていただけずに修理を依頼される場合がありますので、この取扱説明書をお読みいただき、お調べください。

修理を依頼されるとき

- ●添付の『製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内』に記載の、お近くの修理相談窓口へご相談ください。
- ●修理を依頼されるときのために、梱包材は保存しておくことをおすすめします。

□依頼の際に連絡していただきたい 内容

- •お名前、ご住所、お電話番号
- •製品名……・取扱説明書の表紙に表示しています。
- •製造番号……保証書または製品背面(または底面や側面)に表示しています。
- できるだけ詳しい故障または異常の内容

□補修部品の保有期間

本機の補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後8年です。

□お客様の個人情報の保護に ついて

- お客様にご記入いただいた保証書の控えは、保証期間内のサービス活動およびその後の安全点検活動のために記載内容を利用させていただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
- •この商品に添付されている保証書によって、保証書を発行している者(保証責任者) およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

主な仕様

□ オーディオ特性

・チャンネル: 2 チャンネル・再生周波数範囲: 2Hz~20kHz・ダイナミックレンジ: 100dB

・SN比: 110dB

・チャンネルセパレーション: 110dB(1kHz)・高調波歪率: 0.002%(1kHz)・ワウ・フラッター: 水晶精度

・音声出力:・ヘッドフォン出力:2.25V RMS ステレオ・18mW/32 Ω(可変最大)

デジタル出力

同軸出力(ピンジャック): 0.5Vp-p、75 Ω **光出力(角型光コネクター):** -19dBm

□ 光学読み取り方式

 • レーザー:
 AlGaAs 半導体

 • 波長:
 780nm

□ 信号方式

サンプリング周波数: 44.1kHz

• **量子化対応:** 16 ビット・リニア PCM

□ 電源部

• 電源: AC 100V、50/60Hz

・消費電力(電気用品安全法):14W・待機消費電力:0.4W

□キャビネット・その他

• 付属品

 リモコン:
 1 個

 単4形乾電池:
 2本

 電源コード:
 1本

 音声ケーブル(赤・白):
 1組

 リモート接続ケーブル(オレンジ):
 1本

• 最大外形寸法

幅: 440mm 高さ: 104.5mm 奥行き: 339.5mm ・質量: 5.1kg

許容動作温度: +5℃ ~ +35℃
 ・許容動作温度: 5~90%(結霧のないこと)

※本機を使用できるのは日本国内のみで、

変更することがあります。

外国では使用できません。

※本機は国内仕様です。

必ず AC100V のコンセントに電源プラグを差し込んでご使用ください。AC100V 以外の電源には絶対に接続しないでください。



運 英数
1曲リピート 13, 21 A-B 間リピート再生 13, 21 AMS 再生 14, 22
CD-R/CD-RW
Cont. モード 19 EXTERNAL 15
INTERNAL
WMA21
頭出し
アナログ接続
エディット設定18
カートスタンバイモード 19 音楽用 CD 6
ぽか
乾電池
ぽさ こうしゅうしゅう
サーチ·············11 再生する
CD を再生する
停止する11, 21
プログラム再生
ランダム再生 ····································
フピート舟生
接続10
アナログ接続10
接続に使用するケーブル
電源コートの接続 10 同軸デジタル接続 15
光デジタル接続15
全曲リピート13

ぽた	
停止する・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	.8 21 19 15 16
運 は	
早送り 11, 2 早戻し 11, 2 ピークレベルサーチ 1 光伝送ケーブル 1 ピッチコントロール再生 1 ファイナライズ 1 ファイル再生モード 1 プログラム再生 1	21 18 15 17 -6
電 5	
ランダム再生 14, 2 リピート再生 13, 2 リモートコントロール端子 1 リモコン 乾電池の入れかた	21 15 9

marantz

お客様ご相談センター

(03) 3719-3481

ご相談受付時間

9:30-12:00 13:00-17:00 (土 日 祝日 当社休日を除く)

修理に関しましては添付の「製品のご相談と修理・サービス窓口のご案内」をご覧ください。

株式会社 マランツコンシューマー マーケティング

当社の最新情報をインターネット上でご覧ください。

http://www.marantz.jp